









AC-Anschluss







VI

Firmware-Aktualisierung

1) Stellen Sie sicher, dass der DC-Schalter ausgeschaltet und AC vom Netz getrennt ist. Der Benutzer kann das Wechselrichtersystem über die U-Disk aktualisieren.



Bitte wenden Sie sich an den SolaX-Service, um die neueste Firmware zu erhalten. Fügen Sie dann einen neuen Ordner mit dem Namen, Update" im Stammverzeichnis auf Ihrer U-Disk und zwei weitere Unterordner mit den Namen, ARM" und "DSP" unter, Update" hinzu. Bitte kopieren Sie die Firmware-Dateien in ARM bzw. DSP. Der Name wird folgendermaßen lauten:

"Update\ARM\618.00207.00_X1_BOOST3.0_MINI2.0_AIR2.0_ARM_V1.10_20190828.usb";

"Update\DSP\618.00381.00_X1_BOOST3.0_MINI2.0_AIR2.0_DSP_V1.09_20190613.usb".

2) Drücken Sie die Taste "v" und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Aus-Modus zu gelangen. Stecken Sie dann die U-Disk in den "DONGLE"-Anschluss.



VII

Firmware-Aktualisierung

Für den Wechselrichter mit LCD kann sich der Benutzer auf Folgendes beziehen:



IV