

Auslesen von Fronius Wechselrichtern mit Datamanager 2.0

Nachfolgende Anleitung erklärt die Anwendung und Parametrierung zum Auslesen von Fronius Wechselrichtern und zur Integration der PV und Batteriedaten in das SMARTFOX Monitoring.

Benötigte Artikel:



» SMARTFOX Wechselrichter Lizenz ArtNr. 0791732486445

Hinweis! 1 Wechselrichter kann ohne Lizenz ausgelesen werden, für jeden weiteren WR ist eine Lizenz erforderlich, max. 5 Wechselrichter möglich (bei 5 WR wären somit 4 Lizenzen erforderlich).

» SMARTFOX Batteriespeicher Lizenz ArtNr. 0791732486599

Hinweis! Wird benötigt um einen kompatiblen Batteriespeicher (BYD, LG, Fronius...) an einem Fronius Symo Hybrid auslesen zu können.



04



Inhaltsverzeichnis

1x PV-Wechselrichter auslesen	
EINSTELLUNGEN AM WECHSELRICHTER	3
EINSTELLUNGEN AM SMARTFOX	5
1x Hybrid-Wechselrichter auslesen (PV+Batterie)	7
EINSTELLUNGEN AM WECHSELRICHTER	7
EINSTELLUNGEN AM SMARTFOX	9
Auslesen mehrerer Wechselrichter	
Auslesen mehrerer Wechselrichter OPTION 1: Master-Slave, 1x Datamanager (Solar.Net-Ring)	12 12
Auslesen mehrerer Wechselrichter OPTION 1: Master-Slave, 1x Datamanager (Solar.Net-Ring) EINSTELLUNGEN AM WECHSELRICHTER	12
Auslesen mehrerer Wechselrichter OPTION 1: Master-Slave, 1x Datamanager (Solar.Net-Ring) EINSTELLUNGEN AM WECHSELRICHTER EINSTELLUNGEN AM SMARTFOX	
Auslesen mehrerer Wechselrichter OPTION 1: Master-Slave, 1x Datamanager (Solar.Net-Ring) EINSTELLUNGEN AM WECHSELRICHTER EINSTELLUNGEN AM SMARTFOX	12
Auslesen mehrerer Wechselrichter OPTION 1: Master-Slave, 1x Datamanager (Solar.Net-Ring) EINSTELLUNGEN AM WECHSELRICHTER EINSTELLUNGEN AM SMARTFOX OPTION 2: Mehrere Master- bzw. Datamanager	
Auslesen mehrerer Wechselrichter OPTION 1: Master-Slave, 1x Datamanager (Solar.Net-Ring) EINSTELLUNGEN AM WECHSELRICHTER EINSTELLUNGEN AM SMARTFOX OPTION 2: Mehrere Master- bzw. Datamanager EINSTELLUNGEN AM WECHSELRICHTER	

1x PV-Wechselrichter auslesen



EINSTELLUNGEN AM WECHSELRICHTER

- 1. Inbetriebnahme & Einrichtung des Wechselrichters laut Herstelleranleitung
- 2. Wechselrichter über IP-Adresse oder Fronius Datalogger Finder aufrufen
- **3.** Einstellungen öffnen
- 4. Netzwerk öffnen

LAN (**4a**) **oder** WLAN (**4b**) Schnittstelle wählen: Der gewählten Schnittstelle eine passende, statische IP-Adresse zuweisen

 Fronius: DAFI Hausanlage Speich × + ← → C △ ③ Nicht ≤ 2 192.168.1.180/#/settings/network 	- □ × ~ ☆ 🗟 🏞 🔞 :
DAFI Hausanlage	Aktuelidaten Aktuelie Gesamtansicht
ALLGEMEIN Netzwerk Schnittstellen PASSWÖRTER	Services Systeminformationen Netzwerkdiagnose
Verbindungsmodus 4a Internet via LAN 4a FRONIUS SOLAR.WEB 4b Internet via WLAN 4a Internet via LAN -	Firmware-Update Assistenten aufrufen
	Benutzer: admin
PUSH SERVICE Lokales Netzwerk via Access-Point MODBUS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	3 🏚 Einstellungen
ENERGIEMANAGEMENT ANLAGENÜBERSICHT LAN Einstellungen	
ZÀHLER Adresse beziehen 4a (statisch) dynamisch EVU-EDITOR Hostname	
BATTERIE IP-Adresse 192.168.1.180 Subnet-Mask 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.1	WLAN Einstellungen gefundene Netzwerke
DNS-Server 192.168.1.1	UAN GmbH Gesichert: WPA2, Kanal: 12 al WLAN_2 Gesichert: WPA2, Kanal: 1 al
WLAN Einstellungen	Gesichert: WPA2, Kanal: 6 WTS Gesichert: WPA2, WPS, Kanal: 11
	4b Einfichten Entfermen WLAN IP Konfigurieren Verbinden vla WPS

- 5. Menü "MODBUS" wählen
- 6. Datenausgabe über Modbus auf "tcp" setzen
- 7. Modbus Port auf 502 belassen
- 8. String Control Adress-Offset auf 101 belassen
- 9. Sunspec Model Type auf "float" belassen



10. Auf "Gerät bearbeiten" klicken:

Meine Geräte	🖕 Gerät hinzufüg	^{en} 10							
Mein Profil			Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	
Alle Benutzer		° 🗙	TEST Firma	Smartfox	D81B1469CD20	EM2 00.00.02.03	192.168.1.60	89.63.21.14	0 🙆 🖄 📩 🚯
Alle Geräte	ie 🖉	0 🗙	Smartfox TV	Smartfox TV	B827EBBF6720	1.1	192.168.1.73		🥥 O 🕒
Alarm History									

11. Häkchen "Eigenverbrauch Aktiviert" & "Gesamtverbrauch Aktiviert" setzen

12. Unter "Max PV Power" die Peakleistung der Anlage in Watt eintragen

Hinweis! Häkchen "Fronius	Push Service Aktiviert" NICHT	setzen.
Meine Geräte		
Mein Profil	Basisdaten Tarife und Faktoren Messdaten löschen	Zählerstände Alarmfunktionen
Alle Benutzer	Bezeichnung	TEST Firma
Alle Geräte	MAC-Adresse	D88039AC93B1
Alarm History	Alte Adresse überschreiben?	
	Geräte Gruppe	smartfox 🗸
	Energie Übersicht Email aktiviert	
	Sent Energy Email	06 - 2020 V Senden
	Fronius Push Service Aktiviert	
	Eigenverbrauch Aktiviert	☑ 11
	Gesamtverbrauch Aktiviert	
	Max Pv Power [W]	25000 12
	FTP-Zugang am smartfox (se	eit v11.0 nicht mehr erforderlich)
	USER:	
	PASS:	
		Speichern

13. Geräteparametrierung öffnen:

Meine Geräte	🖶 Gerät hinzufügen						
Mein Profil		Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP
Alle Benutzer	- 41>- 🐱 🥖 🕚 🗙	TEST Firma	Smartfox	D81B1469CD20	EM2 00.00.02.03	192.168.1.60	89.63.21.14 🔿 🙆 🟦 📩 🚯
Alle Geräte	📾 🥖 🕐 🗙	Smartfox TV	Smartfox TV	B827EBBF6720	1.1	192.168.1.73	o 0 🗈
Alarm History							13

- **14.** Sektion "Wechselrichter" wählen
- Im Dropdown den passenden Wechselrichter wählen "FRONIUS" für: Symo, Galvo, Primo, Eco "FRONIUS HYB" für: Symo Hybrid
- **16.** Die im **Punkt 4** statisch vergebene IP-Adresse des Wechselrichters (Datamanagers) eintragen.
- **17.** Die Modbus Adresse wird am Fronius als "Wechselrichter Nr." bezeichnet und ist nur direkt am Display des Wechselrichters einstellbar. Standardmäßig steht die Adresse am Wechselrichter und am SMART-FOX auf 1, es ist somit keine Änderung erforderlich. Werden mehrere Wechselrichter über einen Datamanager ausgelesen müssen die Wechselrichter Nummern angepasst werden, siehe Beispiel Seite 12.

SN SN	IARTFOX		SMARTFOX	EINSTELLUNGEN	NETZWERK
	GERÄTEPARAMETRIERUNG				
	Allgemein	Wechselrichter 1	FRONIUS	× 15 🚯	
	Analogausgang	IP Adresse	192.168.001.180	16	
	Relais 1	Modbus Adresse	1	17	
	Relais 2	IP Scan	Aus	× <mark>18</mark> 🚯	
	Relais 3	Leistungslimit	Aus	· 0	
	Relais 4				
	Inputs		Speichern	19	
	RS485/CAN	Zusätzliche WR-Lizenz	Kaufen		
	E-Auto-Ladestation				
	Batteriespeicher				
	Wärmepumpe				
14	Wechselrichter				
	Vorbraucheroalor				

18. Ist der Modbus-Port am Wechselrichter aktiviert, kann die IP-Adresse vom SMARTFOX automatisch gefunden werden. Ist der IP-Scan aktiviert, muss am Wechselrichter keine statische IP-Adresse vergeben werden.

Hinweis! Es wird empfohlen den IP-Scan zu deaktivieren und am Wechselrichter eine statische IP-Adresse zu hinterlegen.

19. Anschließend auf "Speichern" klicken.

Hinweis! Die Anzeige der PV-Daten kann bis zu 15min in Anspruch nehmen, ein Neustart des SMARTFOX kann den Vorgang beschleunigen.



SMARTFOX ist nun mit dem Wechselrichter gekoppelt.

1x Hybrid-Wechselrichter auslesen (PV+Batterie)



EINSTELLUNGEN AM WECHSELRICHTER

- 1. Inbetriebnahme & Einrichtung des Wechselrichters laut Herstelleranleitung
- 2. Wechselrichter über IP-Adresse oder Fronius Datalogger Finder aufrufen
- 3. Einstellungen öffnen
- 4. Netzwerk öffnen

LAN (4a) oder WLAN (4b) Schnittstelle wählen:

Der gewählten Schnittstelle eine passende, statische IP-Adresse zuweisen



www.smartfox.at

- 5. Menü "MODBUS" wählen
- 6. Datenausgabe über Modbus auf "tcp" setzen
- 7. Modbus Port auf 502 belassen
- 8. Sunspec Model Type auf "float" belassen
- 9. Einstellungen speichern



10. Auf "Gerät bearbeiten" klicken:

Meine Geräte	🖶 Gerät hinzufügen							
Mein Profil		Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	
Alle Benutzer	- 41>- 🐱 🥒 🕚 🗙	TEST Firma	Smartfox	D81B1469CD20	EM2 00.00.02.03	192.168.1.60	89.63.21.14	0 🙆 🖻 📩 🖡
Alle Geräte	🥢 🦉 🖉 🗙	Smartfox TV	Smartfox TV	B827EBBF6720	1.1	192.168.1.73		o C
Alarm History	10							

- 11. Häkchen "Eigenverbrauch Aktiviert" & "Gesamtverbrauch Aktiviert" setzen
- 12. Unter "Max PV Power" die Peakleistung der Anlage in Watt eintragen

Hinweis! Häkchen "Fronius Push Service Aktiviert" NICHT setzen.

Meine Geräte			
Mein Profil	Basisdaten Tarife und Faktoren Messdaten löschen Zä	ählerstände Alarmfunktionen	
Alle Benutzer	Bezeichnung	TEST Firma	
Alle Geräte	MAC-Adresse	D88039AC93B1	
Alarm History	Alte Adresse überschreiben?	1	
	Geräte Gruppe	smartfox 🗸	
	Energie Übersicht Email aktiviert]	
	Sent Energy Email	06 - 2020 Y Senden	
	Fronius Push Service Aktiviert		
	Eigenverbrauch Aktiviert	a 🚺	
	Gesamtverbrauch Aktiviert		
	Max Pv Power [W]	25000 12	
	FTP-Zugang am smartfox (seit	t v11.0 nicht mehr erforderl	ich)
	USER:		
	PASS:		
		Speichern	

13. Lizenzmenü öffnen

Meine Geräte	🖶 Gerät hinzufügen							
Mein Profil		Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	
Alle Benutzer		🗙 TEST Firma	Smartfox	D81B1469CD20	EM2 00.00.02.03	192.168.1.60	89.63.21.14	0 🙆 🖄 📩 🚯
Alle Geräte	🛤 <i>(1</i>) 😗	🗙 Smartfox TV	Smartfox TV	B827EBBF6720	1.1	192.168.1.73		o 🗘
Alarm History	13							

14. Batterielizenz freischalten: Details zur Lizenzfreischaltung finden Sie in der Anleitung Lizenzaktivierung. DE_Anleitung_Lizenzaktivierung.pdf

Meine Geräte				
Mein Profil	Lizenzen			
Alle Benutzer				
Alle Geräte	Car Charger Lizenz 1		Speichern Kaufen	1
Alarm History	2. Wechselrichter Lizenz		Speichern Kaufen	I
	Dyn.Leistungreduzierung Lizenz		Speichern Kaufen	I
	14 Batteriespeicher Lizenz	BS7R AB14 HH6W TM	HQ 🗙 🧪 aktiv	
	Wärmepumpe Lizenz		Speichern Kaufen	1
	Askoma Lizenz		Speichern Kaufen	I
	Zurück			

15. Geräteparametrierung öffnen:

Meine Geräte	🕂 Gerät hinzufügen						
Mein Profil		Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP
Alle Benutzer		TEST Firma	Smartfox	D81B1469CD20	EM2 00.00.02.03	192.168.1.60	89.63.21.14 🔿 🧕 🟦 📩 🚯
Alle Geräte	🐱 🥖 🕚 🗙	Smartfox TV	Smartfox TV	B827EBBF6720	1.1	192.168.1.73	o 0 🗅
Alarm History							15

- 16. Sektion "Wechselrichter" wählen
- 17. Im Dropdown den passenden Wechselrichter wählen
 - "FRONIUS HYB" für: Symo Hybrid
- **18.** Die im **Punkt 4** statisch vergebene IP-Adresse des Wechselrichters (Datamanagers) eintragen.
- 19. Wurde in Punkt 17 "FRONIUS HYB" ausgewählt, ist die Einstellung "Modbus Adresse" ohne Funktion

SMARTF	ox		SMARTFOX	EINSTELLUNGEN	NETZWERK
GERÄTE	PARAMETRIERUNG			-	
Allgem	lein	Wechselrichter 1	FRONIUS HYB.	× 17 🙃	
Analog	jausgang	IP Adresse	192.168.001.180	18	
Relais	1	Modbus Adresse	1	19	
Relais	2	IP Scan	Aus	v 20 🕤	
Relais	3		Spaichorn		
Relais	4		operchem		
Inputs		Zusätzliche WR-Lizenz	Kaufen		
RS485	5/CAN				
E-Auto	-Ladestation				
Batteri	espeicher				
Wärme	epumpe				
16 Wechs	elrichter				

20. Ist der Modbus-Port am Wechselrichter aktiviert, kann die IP-Adresse vom SMARTFOX automatisch gefunden werden. Ist der IP-Scan aktiviert, muss am Wechselrichter keine statische IP-Adresse vergeben werden.

Hinweis! Es wird empfohlen den IP-Scan zu deaktivieren und am Wechselrichter eine statische IP-Adresse zu hinterlegen.

- **21.** Sektion "Batteriespeicher" öffnen
- 22. Im Dropdown Menü "FRONIUS" auswählen (auch für BYD, LG... FRONIUS wählen)
- **23.** Anschließend auf "Speichern" klicken.

SMARTFOX		SMARTFOX	EINSTELLUNGEN	NETZWERK
GERÄTEPARAMETRIERUNG	Hersteller	FRONIUS	× 22 🚯	
Allgemein				
Analogausgang		Speichern	23	
Relais 1				
Relais 2				
Relais 3				
Relais 4				
Inputs				
RS485/CAN				
E-Auto-Ladestation				
21 Batteriespeicher				
Wärmepumpe				
Wechselrichter				

Hinweis! Die Anzeige der PV- und Batteriedaten kann bis zu 15min in Anspruch nehmen, ein Neustart des SMARTFOX kann den Vorgang beschleunigen.



SMARTFOX ist nun mit dem Wechselrichter und dem Batteriespeicher gekoppelt.

Auslesen mehrerer Wechselrichter

- Option 1: Master-Slave, 1x Datamanager (Solar.Net-Ring)
- Option 2: Mehrere Datamanager

OPTION 1: Master-Slave, 1x Datamanager (Solar.Net-Ring)



Hinweis! Verkabeln Sie den Solar.Net-Ring nach Herstelleranleitung. Auf korrektes Setzen der Abschlussstecker achten.

EINSTELLUNGEN AM WECHSELRICHTER

Um die Kommunikation zwischen den Wechselrichtern herzustellen (Master – Slave), muss jeder Wechselrichter eine Nummer erhalten. Diese **Wechselrichter Nr.** wird am SMARTFOX als **"Modbus Adresse"** bezeichnet.

Die Einstellung der Wechselrichter Nr. ist nur direkt am Display des Wechselrichters möglich.

Vergeben Sie für den Master-Wechselrichter die Nr. 1 und für die Slave Geräte eine aufsteigende Nr. 2...5

- a. SETUP Menü am Wechselrichter öffnen
- b. Das Menü DATACOM wählen
- c. Menü Wechselrichter Nr. wählen
- **d.** Wechselrichter Nr. (Modbus Adresse) auf-

steigend für alle Wechselrichter vergeben 1...5



- 1. Inbetriebnahme & Einrichtung des Wechselrichters laut Herstelleranleitung
- 2. Wechselrichter über IP-Adresse oder Fronius Datalogger Finder aufrufen
- 3. Einstellungen öffnen
- 4. Netzwerk öffnen

LAN (4a) oder WLAN (4b) Schnittstelle wählen:

Der gewählten Schnittstelle eine passende, statische IP-Adresse zuweisen



- 5. Menü "MODBUS" wählen
- 6. Datenausgabe über Modbus auf "tcp" setzen
- 7. Modbus Port auf 502 belassen
- 8. String Control Adress-Offset auf 101 belassen
- 9. Sunspec Model Type auf "float" belassen



10. Auf "Gerät bearbeiten" klicken:

Meine Geräte	🖶 Gerät hinzufügen							
Mein Profil		Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	
Alle Benutzer	- 41- 🐱 🥖 🕚 🗙	TEST Firma	Smartfox	D81B1469CD20	EM2 00.00.02.03	192.168.1.60	89.63.21.14	0 🛛 🖄 📩 🚯
Alle Geräte	🔰 / 🕚 🗙	Smartfox TV	Smartfox TV	B827EBBF6720	1.1	192.168.1.73		🥺 O 🕒
Alarm History	10							

- **11.** Häkchen "Eigenverbrauch Aktiviert" & "Gesamtverbrauch Aktiviert" setzen
- **12.** Unter "Max PV Power" die Peakleistung der Anlage in Watt eintragen

leite Gelate	Bariedatan Tarifa und Faktoran Maredatan Järchan	Ziklarstända Alarmfunktionan
lein Profil	Basisuaten Tante und Faktoren messuaten loschen	Zamerskanue Alarmiunkkionen
le Benutzer	Bezeichnung	TEST Firma
le Geräte	MAC-Adresse	D88039AC93B1
arm History	Alte Adresse überschreiben?	
	Geräte Gruppe	smartfox 🗸
	Energie Übersicht Email aktiviert	
	Sent Energy Email	06 - 2020 🗸 Senden
	Fronius Push Service Aktiviert	
	Eigenverbrauch Aktiviert	z <u>11</u>
	Gesamtverbrauch Aktiviert	
	Max Pv Power [W]	25000 12
	ETP-Zugang am smartfox (s	eit v11.0 nicht mehr erforderlich)
	USER:	
	PASS:	
		Speichern

Meine Geräte								
Mein Profil		Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	
Alle Benutzer		😗 🗙 TEST Firma	Smartfox	D81B1469CD20	EM2 00.00.02.03	192.168.1.60	89.63.21.14	0 🙆 🖄 📩 🔞
Alle Geräte	ini d	😗 🗙 Smartfox TV	Smartfox TV	B827EBBF6720	1.1	192.168.1.73		🥹 O 🗘
Alarm History	13							

14. Wechselrichterlizenzen freischalten. Details zur Lizenzfreischaltung finden Sie in der Anleitung für Lizenzaktivierung <u>DE_Anleitung_Lizenzaktivierung.pdf</u>



15. Geräteparametrierung öffnen:

Meine Geräte	🖶 Gerät hinzufügen								
Mein Profil		Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP		
Alle Benutzer	- 41- 🐱 🖉 😗 🗙	TEST Firma	Smartfox	D81B1469CD20	EM2 00.00.02.03	192.168.1.60	89.63.21.14	0 🧕 🗈 🛓	6
Alle Geräte	🐱 🥒 😗 🗙	Smartfox TV	Smartfox TV	B827EBBF6720	1.1	192.168.1.73		000	
Alarm History								5	

- 16. Sektion "Wechselrichter" wählen
- 17. Im Dropdown Wechselrichter "FRONIUS" auswählen
- **18.** Die im **Punkt 4** statisch vergebene IP-Adresse des Master-Wechselrichters (Datamanagers) in den freigeschalteten Wechselrichter Felder eintragen
- **19.** Die am Fronius Wechselrichter vergebene "Wechselrichter Nr." (Modbus Adresse) im entsprechenden Feld eintragen

GERÄTEPARAMETRIERLING					
Allgemein	Wechselrichter 1	FRONIUS	Ť K		
Analogausgang	IP Adresse	192.168.001.180	18		
Relais 1	Modbus Adresse	1	19		
Relais 2	Wechselrichter 2	FRONIUS	× 17	9	
Delais 3	IP Adresse	192.168.001.180	18	6	
	Modbus Adresse	2	19		
Relais 4					
Inputs	Wechselrichter 3	FRONIUS	17 (Ð	
RS485/CAN	IP Adresse	192.168.001.180	18	Ð	
E-Auto-Ladestation	Modbus Adresse	3	19		
Batteriespeicher	Wechselrichter 4	FRONIUS	× 17		
Wärmepumpe	IP Adresse	192 168 001 180	18		
16 Wechselrichter	Modbus Adresse	4	19		
Verbrauchsregler	Modbus / Micose	4			
	Wechselrichter 5	FRONIUS	× 17 (Wechse	elrichter-Nu
Netzwerk	IP Adresse	192.168.001.180	18		ns
Energiezähler	Modbus Adresse	5	19		
Ext. Zähler				+	- 3
	Leistungslimit	Aus	~	Ð	

20. Anschließend auf "Speichern" klicken

Hinweis! Die Anzeige der PV-Daten kann bis zu 15min in Anspruch nehmen, ein Neustart des SMARTFOX kann den Vorgang beschleunigen.

SMARTFOX ist nun mit den Wechselrichtern gekoppelt.



EINSTELLUNGEN AM WECHSELRICHTER

- 1. Inbetriebnahme & Einrichtung der Wechselrichter laut Herstelleranleitung
- 2. Wechselrichter über IP-Adresse oder Fronius Datalogger Finder aufrufen
- 3. Einstellungen öffnen
- 4. Netzwerk öffnen

LAN (**4a**) **oder** WLAN (**4b**) Schnittstelle wählen: Der gewählten Schnittstelle eine passende, statische IP-Adresse zuweisen

Accesses Verbindungsmodus Verbind	Fronius: DAFI Hausanlage	Speich × +	- 🗆 X
DAFI Hausanlage Einstellungen Microwerk Microwerk <		Vicht s 2 192.168.1.180/#/settings/network	or ☆ 🗟 🛊 👿 :
DAFt Hausaniage Enstellungen Internet Nature Netzwerk Netzwerk Netzwerk Pontor Ozoronnung Ozoronnung Internet via VLAN Ozoronnung Ozoronnung Internet via VLAN Internet via VLAN <td>2</td> <td></td> <td></td>	2		
DAFI Hausanlage 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
Einstellungen Aluei Gemeint ALIGEMEIN Netzwerk Schnittstellen PASWÖRTER Image: Source Schnittstellen NETZWERK Verbindungsmodus FRONIUS SOLAR VEB Internet via VLAN IO ZUGBORUNG Image: Subort of Constance IASTMANAGEMENT Verbindungsmodus PUSH SERVICE Internet via VLAN INAGEN/BERSICHT Image: Subort of Constance NAMERSERSCHT Adresse beziehen IVLAN Einstellungen Image: Statisch of dynamisch IPS - Goet Mask 25 255 255 255 0 Bartrenie IPS - 189 - 189 11 INS-Server IPS - 189 116 INS-Server IPS - 189 116<	DAFI Hau	sanlage 0 ? 🛚 🔍 🛤 de 🔤 🖉 🖉	Aktuelldaten
NICCOMENTING Netzwerk Schnittstellen Verbindungsmodus	Finstellungen		Aktuelle Gesamtansicht
ALIGEMEN Netzwerk Schnittstellen NETZWERK FRONUUS SOLAR-WEB IO-ZUORONUNG IASTMANAGEMENT PUSH SERVICE MODBUS ENERGIEMANAGEMENT ANLAGEN/BERSICHT ZAHLER EVLEDITOR III- BATTERIE WLAN Einstellungen WLAN Einstellungen	Lineconarigon		
PASSWORTER NETZWERK FRONIUS SOLAR WEB IO-ZUORDNUNG LASTMANAGEMENT PUSH SERVICE MOOBUS ENERGIEMANAGEMENT ANLAGENUBERSICHT ZAHLER EVU-EDITOR EVU-EDITOR IP-Adresse Subnet-Mask 255 255 255 0 Gateway 192 168.1.1 DNS-Server 192 168.1.1 WLAN Einstellungen WLAN Einstellungen	ALLGEMEIN	Netzwerk Schnittstellen	Services
NETZWERK Verbindungsmodus 40 Internet via LAN FRONIUS SOLAR WEB 0 0 0 0 0 Assidenten aufurlen Io-ZUORDNUNKS 1 0	PASSWÖRTER		Systeminformationen
FRONIUS SOLAR WEB Verbindungsmodus 40 Internet via LAN IO ZUORDNUNG Internet via WLAN Internet via LAN Internet via LAN IASTMANAGEMENT Internet via VIAN Internet via Access-Point Internet via LAN PUSH SERVICE Internet via Access-Point Internet via LAN Internet via LAN MODBUS Internet via LAN Internet via LAN Internet via LAN ENERGIEMANAGEMENT Internet via Access-Point Internet via LAN Internet via LAN ANLAGENÜBERSICHT LAN Einstellungen Internet via LAN Internet via LAN ZAHLER Adresse beziehen 4a Internet via LAN Internet Via LAN EVUEDITOR IP-Adresse I92.168.1.1 Internet Via LAN Internet Via LAN BATTERIE WLAN Einstellungen Internet Via LAN Internet Via LAN Internet Via LAN WLAN Einstellungen WLAN Einstellungen Internet Via LAN Internet Via LAN Internet Via LAN	NETZWERK		Netzwerkdiagnose
ATTERIE 40 IASTMANAGEMENT PUSH SERVICE NODBUS ENERGIEMANAGEMENT ANLAGENÜBERSICHT ANLAGENÜBERSICHT ANLAGENÜBERSICHT ANLAGENÜBERSICHT EVU-EDITOR BATTERIE Subnet-Mask 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.180 Gateway 192.168.1.1 DNS-Server 192.168.1.1 WLAN Einstellungen WLAN Einstellungen		Verbindungsmodus	Assistenten aufrufen
IASTMANAGEMENT PUSH SERVICE MODBUS ENERGIEMANAGEMENT ANLAGENÜBERSICHT ZAHLER Adresse beziehen Hostname IP-Adresse IP2.168.1.180 Subnet-Mask 255.255.255.0 Gateway IP2.168.1.1 UNS-Server IP2.168.1.1 WLAN Einstellungen WLAN Einstellungen	FRONIUS SOLAR.WEB	4b Internet via WLAN	
LASTMANAGEMENT PUSH SERVICE MODBUS ENERGIEMANAGEMENT ANLAGENÜBERSICHT ZAHLER EVU-EDITOR BATTERIE WLAN Einstellungen WLAN Einstellungen	IO-ZUORDNUNG		Benutzer: admin
PUSH SERVICE MODBUS ENERGIEMANAGEMENT ANLAGENÜBERSICHT ZÄHLER Adresse beziehen Hostname IP-Adresse IP-Adresse IP-Adresse Subnet-Mask 255.255.0 Gateway I92.168.1.1 DNS-Server I92.168.1.1 WLAN Einstellungen WLAN Einstellungen	LASTMANAGEMENT		Logout
MODBUS ENERGIEMANAGEMENT ANLAGENÜBERSICHT ZAHLER Adresse beziehen Hostname IP-Adresse IP-Adresse IP-Adresse Subnet-Mask 255,255,255,0 Gateway DNS-Server 192,168,1.1 DNS-Server 192,168,1.1 WLAN Einstellungen	PUSH SERVICE	Lokales Netzwerk via Access-Point	
ENERGIEMANAGEMENT ANLAGENÜBERSICHT ZAHLER Adresse beziehen Hostname IP-Adresse IP-Adresse Subnet-Mask 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.1 DNS-Server 192.168.1.1 WLAN Einstellungen	MODRUS		2 Binstellungen
ENERGIEMANAGEMENT ANLAGENÜBERSICHT ZÄHLER Adresse beziehen Hostname IP-Adresse IP-Adresse Subnet-Mask 255.255.05 Gateway 192.168.1.1 DNS-Server 192.168.1.1 WLAN Einstellungen WLAN Einstellungen	MODEUS		
ANLAGENÜBERSICHT LAN Einstellungen ZÄHLER Adresse beziehen 4a Image: statisch	ENERGIEMANAGEMENT		
ZAHLER Adresse beziehen 4a statisch dynamisch Hostname IP-Adresse 192.168.1.180 Subnet-Mask 255.255.05 Gateway 192.168.1.1 DNS-Server 192.168.1.1 UKAN Einstellungen det duden Metzwerke subnet-Mask 255.255.0 Gateway 192.168.1.1 UKAN Einstellungen det duden Metzwerke subnet-Mask ceschert: WPA2, Kanat: 1 d WLAN Einstellungen	ANLAGENÜBERSICHT	LAN Einstellungen	AN Finstellungen
EVU-EDITOR Hostname BATTERIE IP-Adresse Subnet-Mask 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.1 DNS-Server 192.168.1.1 WLAN Einstellungen WLAN IP Konfigurieren	ZÄHLER		efundene Netzwerke
BATTERIE IP-Adresse 192.168.1.180 Subnet-Mask 255.255.0 Gateway 192.168.1.1 DNS-Server 192.168.1.1 WLAN Einstellungen WLAN	EVU-EDITOR	Adresse bezienen 4a statisch Odynamisch DA	fi GmbH
BATTERIE Subnet-Mask 255.255.0 Gateway 192.168.1.1 DNS-Server 192.168.1.1 WLAN Einstellungen WLAN Einstellungen Urbinden via WE		IP-Adresse 192.168.1.180 WL	AN_2
Gateway 192.168.1.1 Gesichert: WPA2, Kanat: 6 all DNS-Server 192.168.1.1 WTS Gesichert: WPA2, WPA5, Kanat: 11 all WLAN Einstellungen WLAN IP Konfigurieren WLAN IP Konfigurieren	BATTERIE	Subnet-Mask 255.255.0 Vitz	aMonte_2017
DNS-Server 192,168.1.1 Gesichert: WPA2, WPS , Kanat: 11 III WLAN Einstellungen WLAN IP konfigurieren WLAN IP konfigurieren		Gateway 192.168.1.1 Ges	sichert: WPA2 , Kanal: 6
WLAN Einstellungen Entfernen WLAN IP Konfigurieren		DNS-Server 192.168.1.1 Ges	sichert: WPA2 , WPS , Kanal: 11
WLAN Einstellungen Verbinden vis NPS		Ein	richten Entfernen
		WLAN Einstellungen	rbinden via WPS

- 5. Menü "MODBUS" wählen
- 6. Datenausgabe über Modbus auf "tcp" setzen
- 7. Modbus Port auf 502 belassen
- 8. String Control Adress-Offset auf 101 belassen
- 9. Sunspec Model Type auf "float" belassen



Schritte 1-9 für jeden vorhanden Wechselrichter wiederholen.

Hinweis! Darauf achten, dass IP-Adressen nicht doppelt vergeben werden.

Ç

Hinweis! Die Wechselrichter Nr. bzw. Modbus Adresse (Bezeichnung am Smartfox) kann an jedem Wechselrichter auf 1 belassen werden, diese muss nur bei Verwendung eines Solar.Net-Rings angepasst werden (siehe Option 1 Seite 12).

10. Auf "Gerät bearbeiten" klicken:

Meine Geräte	🖶 Gerät hinzufügen							
Mein Profil		Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	
Alle Benutzer		TEST Firma	Smartfox	D81B1469CD20	EM2 00.00.02.03	192.168.1.60	89.63.21.14	0 🙆 🛃 📩 🚯
Alle Geräte	📼 / 🙂 🗙	Smartfox TV	Smartfox TV	B827EBBF6720	1.1	192.168.1.73		o 🗘
Alarm History	10							

- **11.** Häkchen "Eigenverbrauch Aktiviert" & "Gesamtverbrauch Aktiviert" setzen
- **12.** Unter "Max PV Power" die Peakleistung der Anlage in Watt eintragen

Hinweis! Häkchen "Fronius Push Service Aktiviert" NICHT setzen.

Meine Geräte		
Mein Profil	Basisdaten Tarife und Faktoren Messdaten lös	schen Zählerstände Alarmfunktionen
Alle Benutzer	Bezeichn	TEST Firma
Alle Geräte	MAC-Adro	esse D88039AC93B1
Alarm History	Alte Adresse überschreit	pen?
	Geräte Gru	uppe smartfox v
	Energie Übersicht Email aktiv	viert
	Sent Energy Email	06 - 2020 ¥ Senden
	Fronius Push Service Aktiv	viert
	Eigenverbrauch Aktiv	viert 🗳 11
	Gesamtverbrauch Aktiv	viert 🗹
	Max Pv Power	[W] 25000 12
		-
	FTP-Zugang am smartfo>	x (seit v11.0 nicht mehr erforderlich)
	US	SER:
	P/	ASS:
		Speichern
	10	

13. Lizenzmenü öffnen

Meine Geräte	🖶 Gerät hinzufügen							
Mein Profil		Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	
Alle Benutzer	- 41- 🐱 🖉 🕚 🗙	TEST Firma	Smartfox	D81B1469CD20	EM2 00.00.02.03	192.168.1.60	89.63.21.14	0 🛛 🖄 📩 🖒
Alle Geräte	📾 🖉 🕲 🗙	Smartfox TV	Smartfox TV	B827EBBF6720	1.1	192.168.1.73		🥺 O 🕒
Alarm History	13							

14. Wechselrichter Lizenzen freischalten. Details zur Lizenzfreischaltung finden Sie in der Anleitung Lizenzaktivierung <u>DE_Anleitung_Lizenzaktivierung.pdf</u>

» SMARTFOX Wechselrichter Lizenz ArtNr. 0791732486445

Hinweis! 1 Wechselrichter kann ohne Lizenz ausgelesen werden, für jeden weiteren WR ist eine Lizenz erforderlich, max. 5 Wechselrichter möglich (bei 5 WR wären somit 4 Lizenzen erforderlich).

15. Geräteparametrierung öffnen:

Meine Geräte	📥 Gerät hinzufügen						
Mein Profil		Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP
Alle Benutzer		TEST Firma	Smartfox	D81B1469CD20	EM2 00.00.02.03	192.168.1.60	89.63.21.14 🔿 👰 🏦 📩 🚯
Alle Geräte	📾 🥒 🕐 🛪	Smartfox TV	Smartfox TV	B827EBBF6720	1.1	192.168.1.73	0 0 0
Alarm History							15

- **16.** Sektion "Wechselrichter" wählen
- **17.** Im Dropdown die entsprechenden Wechselrichter auswählen

"FRONIUS" für: Symo, Galvo, Primo, Eco **"FRONIUS HYB"** für Symo Hybrid

- **18.** Die im **Punkt 4** statisch vergebenen IP-Adressen der Wechselrichter (Datamanager) in den freigeschalteten Wechselrichter Slots eintragen
- **19.** Die am Fronius Wechselrichter vergebene "Wechselrichter Nr." im entsprechenden Feld eintragen

Hinweis! Standardmäßig ist die Wechselrichter Nr. (Modbus Adresse) am Fronius auf 1 voreingestellt

04



20. Anschließend auf "Speichern" klicken

Hinweis! Die Anzeige der PV-Daten kann bis zu 15min in Anspruch nehmen. Ein Neustart des SMARTFOX kann den Vorgang beschleunigen.

SMARTFOX ist nun mit den Wechselrichtern gekoppelt.