

## Multidose Für den Trockenputz



1 Dosenunterteil setzen, **1 cm** vorstehen lassen.



2 Bohrdeckel aufdrücken.



3 Mitteldorn dient als Zentrierung.



4 Ohne erneutes Messen 68 mm Dosenloch Loch fräsen.



5 Bohrdeckel entfernen.



6 Aufstecken des Dosenoberteils.



Produktfilm unter:  
[www.primo-gmbh.com](http://www.primo-gmbh.com)

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
P002	Multidose	25
P003	Bohrdeckel	25



## Multi switch box Installation dry plaster



Put the box, let protrude the box **1cm** out of the wall.



Press on the drill cover.



The centre pin serves as the centering for the drill bit.




Drill the 68mm hole without re-measure.



Remove the drill cover.



Press on the box cover.



Product clip at:  
[www.primo-gmbh.com](http://www.primo-gmbh.com)

Order-No.	Name	VPE
P002	Multi switch box	25
P003	Drill cover	25

