

Wand-/Deckenkrümmer 30°

Für Rohre 20 oder 25 mm

Montageanleitung



1 Unterteil auf die Schalung nageln.



2 Rohr M20 oder M25 einklicken.



3 Einfach zuklappen.



4 Auf das Unterteil stecken.
Absolut sichere Zugentlastung!



Produktfilm unter:
www.primo-gmbh.com



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
P419	Wand-/Deckenkrümmer 30°	50



Wall and Ceiling bend 30°

For M20 or M25 pipe



1 Nail the cover on the formwork.



2 Insert the M20 pipe or the M25 pipe.



3 Close the bend.



4 Press on the cover
Absolute safe strain relief!



Product movie on:
www.primo-gmbh.com



Order-No.	Name	VPE
P419	Wall and Ceiling bend 30°	50

