


Instruction manual  
Montageanweisung  
Notice d'installation  
Instrucciones de montaje  
Istruzioni per il montaggio  
安装说明  
Инструкция по монтажу  
Montagehandleiding

Montagevejledning  
Οδηγίες εγκατάστασης  
Instruções de montagem  
Monteringsanvisning  
Asennusohje  
Návod k montáži  
Paigaldusjuhend  
Szerelési utasítás

Montāžas instrukcija  
Montavimo instrukcija  
Instrukcja montażu  
Navodila za montažo  
Návod na montáž  
Монтажни инструкции  
Instrucțiuni de montaj  
Upute za montažu

## LTZ1W(Y)002--

### LTZ1W002--



(en) **Electric current!  
Danger to life!**

Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

(de) **Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

(fr) **Tension électrique dangereuse !**

Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

(es) **¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!**

El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

(it) **Tensione elettrica: Pericolo di morte!**

Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.

(zh) **触电危险!**

只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。




(ru) **Электрический ток! Опасно для жизни!**

Только специалисты или инструктированные лица могут выполнять следующие операции.

	①	②
LTZ1W002--	M32XP2	M32XR

Q11 = Q12	Set
LTD117	LTZ1W002--
LTD125	
LTD132	

# LTZ1Y002--



03/19 IL034077ZU

Q11 =	Q15	Q13	Set
LTD117	LTD117	LTD117	LTZ1Y002--
LTD125	LTD125	LTD125	
LTD132	LTD132	LTD132	
	①	②	③
LTZ1Y002--	M32XP2	M32XR	M32XS1



**3.2 Nm (25 lb-in)**

**Ratings**  
**600 V AC**

MANUAL MOTOR  
CONTROLLER



**340B**

LISTED

LTZ1W002--, LTZ1Y002-- 40 A

