




Qualität-Infrarot-Ökologie

Infrarotstrahler

INFRA2000+ PRO



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Einschalten sorgfältig durch.

Der Strahler INFRA2000 + PRO ist ein hochwertiger Infrarotstrahler, der mit der kurzwelligigen Infrarot (IR A) -Technologie betrieben wird und mit effizienten goldenen HeLen-Heizrohren ausgestattet ist. Es handelt sich um einen Strahler der neuesten Generation, der etwa vier- bis fünfmal effizienter als gewöhnliche Strahlerr (IR B) ist und sich durch einen um 50% geringeren Energieverbrauch als Gaspilze auszeichnet.

Der Strahler INFRA2000 + PRO IP 65 ist ein schlanker, edler Strahler mit einem eleganten Aluminiumprofil. Dieses Gerät ist wasserdicht in Schutzklasse IP65 und somit für alle Anwendungen im Innen- und Außenbereich vorgesehen. Es kann Regen, Schnee usw. ausgesetzt sein.

Dieses Gerät kann mit dem mitgelieferten 2 m langen Elektrokabel mit einem Schuko-Stecker angeschlossen werden. Eine Montagehalterung ist ebenfalls enthalten.

Die Lebensdauer des vergoldeten Heizrohrs beträgt ca. 5000 Stunden.

GLOBALE Garantie:

1 Jahr Garantie auf das goldene HeLen-Heizrohr

2 Jahre Garantie auf das Gerät

Die Vorlage der Rechnung oder des Frachtbriefes ist dabei notwendig. Während der Garantiezeit werden alle Material- oder Herstellungsmängel kostenfrei beseitigt. Dies erfolgt durch Reparatur oder Austausch der fehlerhaften Bauelemente oder auf Grund der Herstellerentscheidung, durch Austausch gegen eine mängelfreie und leistungsfähige Anlage. Die Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist der ordnungsgemäße Betrieb und Wartung der Anlage. Ansprüche, die außer Garantiumfang stehen werden nicht berücksichtigt. In begründeten Fällen wird nur die Reparatur der Anlage gesichert.

Weitere Ansprüche und Verantwortung für Folgen der Mängel sind ausgeschlossen.

Es bestehen keine Garantieansprüche für Bauteile, die während des Betriebs abgenutzt werden sowie auch für Schäden, die als Folge falscher Nutzung, der Feuchte oder auf Grund von Tätigkeiten Dritten entstehen.

Im Falle von Reklamation soll die Anlage an den Lieferanten gebracht werden.

- ❖ mit der Kaufrechnung, mit Frachtbrief oder nach Angabe des Empfangsdatums der Anlage
- ❖ unter Angabe einer genauen Beschreibung des Mangels
- ❖ entsprechend verpackt – zu diesem Zweck bitten wir Sie die Originalverpackung aufzubewahren.

Sicherheitstipps:

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Dieses Gerät arbeitet in einer hohen Schutzklasse (Schutzklasse 1 / Erdung). Es wird für den korrekten Betrieb der 16 A "C" -Sicherung empfohlen
- Dieses Gerät arbeitet in der europäischen Spannungsnorm 230 Volt (Phase, Null und Masse).
- Der elektrische Strahler darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden
- Kinder sollten sich nicht in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden
- Lassen Sie keine brennbaren Materialien oder Gase in einem Umkreis von 1,5 m um das Gerät zurück
- Versuchen Sie nicht, die Heizung selbst zu öffnen / reparieren
- Niemals das eingeschaltete (und unmittelbar nach dem Ausschalten) Heizrohr sowie das Aluminiumgehäuse berühren - Verbrennungsgefahr!!

Steuerung - Verwendung der Fernbedienung:

- Installieren Sie die Heizung am endgültigen Ort
- durch Drücken des O/I - Schalters an der Seite des Strahlers wird der Strahler in die Standby - Position aktiviert
- Durch Drücken der Ein / Aus-Taste auf der Fernbedienung wird der Strahler gestartet - er wechselt sich das Licht von Rot auf Grün
 - Durch Drücken der Tasten mit der angegebenen Leistung schaltet der Strahler auf solche Leitung ein
- Durch Drücken der Ein / Aus-Taste wird der Strahler in die Standby-Position ausgeschaltet
- Durch Einschalten der Taste O wird der Strahler vollständig ausgeschaltet


Installation, Montage und Inbetriebnahme:

- Bitte entfernen Sie das Verpackungsmaterial vor dem ersten Einschalten!
- Alle GLOBAL-Geräte werden vor dem Versand gründlich getestet
- Für den Betrieb eines 2000-W-Strahlers wird empfohlen, eine Leitung mit einer separaten 16-A-Sicherung zuzuweisen
- Zwei 2000-W-Strahler können nicht an ein Kabel angeschlossen werden. 16 A sind maximal 3680 Watt, 230 Volt.
- Da die Infrarotstrahler durch einen hohen Einschaltstrom gekennzeichnet werden kann bei zu kleinen Ampere-Sicherungen die Sicherung "ausschlagen"

- Bitte beachten Sie vor der Installation die obigen Anweisungen.

Unser moderner Heizstrahler wird während des Betriebs nicht so heiß wie andere. Es müssen jedoch aus Sicherheitsgründen **Mindestabstände** eingehalten werden:

- Mindestabstand von oben (von Decken oder anderen Materialien): 25 cm
- Mindestabstand zu den Seiten (von der Wand oder anderen Materialien): 1 m
- Mindestabstand vom Boden oder anderen Materialien in Richtung der Wärmeabgabe: 1,50 m



Technische Daten:

Modell: INFRA2000 + PRO IP65
Spannung: 230 Volt
Schutzart: IP 65 / Schutz gegen Wasserstrahlen
Schutzklasse: 1
Leistung: 2000 Watt
Abmessung: 63 x 10 x 15 cm
Gewicht: 2,5 kg

Bezeichnung und Adresse des Distributeurs:

GLOBAL
ul. Swojczycka 21-41
51-504 Wrocław
Tel.: +48 717255237
www.global-online.pl